

## Bianchi Lei 400 настройка цен



ВСТАВЬТЕ СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ

### 1-й ШАГ: ВХОД В МЕНЮ НАСТРОЕК



нажмите кнопку программирования

дисплей

Code  
0000

ноль слева «мигает»

жмем на кнопку 5 (см.стр. 2): перемещаем «мигание»

Code  
0000

ноль справа «мигает»

жмем на 1 (см.стр. 2) два раза:

Code  
0002

жмем на 7 (см.стр. 2) один раз:

Choose Menu  
Options

### 2-й ШАГ: РАССТАВЛЯЕМ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦЕНЫ ПО НОМЕРАМ

Choose Menu  
Options

жмем на 1 несколько раз

Choose Menu  
Цена

вместо «Цена» может быть «Price»

жмем на 7

Цена 01  
000.00

цена «мигает» номер цены

ставим цену 01  
25.00 руб

жмем на 5:

перемещаем «мигание»

жмем на 1 или 3: меняем «мигающие» цифры

Цена 01  
025.00

жмем на 7: фиксируем, переходим к цене 02

Цена 02  
000.00

ставим цену 02 и т.д. максимальный номер цены 50

выходим из меню, нажав на 2 несколько раз

Choose Menu  
Options

### 3-й ШАГ: ПРИВЯЗЫВАЕМ ЦЕНЫ К КНОПКАМ НАПИТКОВ

Choose Menu  
Options

жмем на 1 несколько раз

Choose Menu  
Цена-Кнопка

вместо «Цена-Кнопка» может быть «Price-Selections»

привязываем цену №1 – 25р к кнопке напитка №6: жмем на 7

All at price 1  
Да

жмем на 1 или 3: устанавливаем «Нет», иначе все напитки продаются по цене №1

All at price 1  
Нет

жмем на 7 несколько раз

Price Select. 6  
3 - 45.00

№Цены номер кнопки напитка

Цена меняем нижнюю строку нажатием на 1 или 3

устанавливаем: №Цены 1 – 25 руб

Price Select. 6  
1 - 25.00

жмем на 7: фиксируем переходим к напитку №7

Price Select. 7  
5 - 37.00

одну цену можно привязать к разным кнопкам напитков

выходим из меню, нажав на 2 несколько раз, до выхода в режим продаж

## Bianchi Lei 400 настройка цен

Стр.2

### НОМЕРА КНОПОК И НАПИТКОВ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

