

Bianchi 951 настройка цен



ВСТАВЬТЕ СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ
В ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ

1-й ШАГ: ВХОД В МЕНЮ НАСТРОЕК



нажмите
кнопку
программи-
рования

дисплей

Code
0000

ноль слева
«мигает»

жмем на
кнопку 5 (см.стр. 2):
перемещаем «мигание»

Code
0000

ноль справа «мигает»

жмем на 1 (см.стр. 2) два раза:

Code
0002

жмем на 7 (см.стр. 2) один раз:

Choose Menu
Options

2-й ШАГ: РАССТАВЛЯЕМ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦЕНЫ ПО НОМЕРАМ

Choose Menu
Options

жмем на 1 несколько раз

Choose Menu
Цена

вместо «Цена»
может быть «Price»

жмем на 7

Цена 01
000.00

цена
«мигает» ставим цену 01
25.00 руб

жмем на 5:

перемещаем «мигание»

жмем на 1 или 3:
меняем «мигающие»
цифры

Цена 01
025.00

жмем на 7: фиксируем,
переходим к Цене 02

Цена 02
000.00

ставим Цену 02 и т.д.
максимальный
номер Цены 50

выходим из меню, нажав на 2 несколько раз

Choose Menu
Options

3-й ШАГ: ПРИВЯЗЫВАЕМ ЦЕНЫ К КНОПКАМ НАПИТКОВ

Choose Menu
Options

жмем на 1 несколько раз

Choose Menu
Цена-Кнопка

вместо «Цена-Кнопка»
может быть «Price-Selections»

привязываем
цену №1 – 25р
к кнопке напитка №6:
жмем на 7

All at price 1
Да

жмем на 1 или 3:
устанавливаем «Нет»,
иначе все напитки
продаются по цене №1

All at price 1
Нет

жмем на 7
несколько раз

Price Select. 6
3 - 45.00

№Цены
Цена

номер
кнопки
напитка
меняем нижнюю
строку нажатием
на 1 или 3

устанавливаем:
№Цены 1 – 25 руб

Price Select. 6
1 - 25.00

жмем на 7: фиксируем
переходим к
напитку №7

Price Select. 7
5 - 37.00

одну цену можно
привязать к разным
кнопкам напитков

выходим из меню, нажав на 2 несколько раз,
до выхода в режим продаж

Bianchi 951 настройка цен

Стр.2

НОМЕРА КНОПОК И НАПИТКОВ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

